

# PHILIPS

Altoparlante wireless  
TAS2000



## Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sommario

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>App Philips Entertainment</b>	<b>10</b>	
	Sicurezza	2		Download dell'App	10	
	Cura del prodotto	3		Associazione dell'app all'altoparlante Bluetooth	10	
<b>2</b>	<b>Altoparlante wireless</b>	<b>4</b>		Controllo audio	11	
	Contenuto della confezione	4		Effetto luce	11	
	Panoramica dell'altoparlante	4		Controllo della sorgente	11	
				Impostazioni generali	12	
<b>3</b>	<b>Attività iniziali</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>13</b>	
	Ricarica della batteria integrata	5		<b>9</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>13</b>
	Accensione/Spegnimento	5		Bluetooth	14	
<b>4</b>	<b>Riproduzione da dispositivi Bluetooth</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>Avviso</b>	<b>14</b>	
	Collegamento dell'altoparlante al dispositivo Bluetooth	6		Conformità	14	
	Indicatore Bluetooth	6		Cura dell'ambiente	14	
	Controllare la riproduzione	6		Avviso sui marchi	15	
	Controllo di chiamate telefoniche	7				
<b>5</b>	<b>Auracast™</b>	<b>8</b>				
	Trasmettitore Auracast™	8				
	Ricevitore Auracast™	8				
	Associazione per la modalità stereo	8				
<b>6</b>	<b>Altre funzioni</b>	<b>9</b>				
	Regolazione dell'illuminazione	9				
	Ascolto da un dispositivo esterno	9				

# 1 Importante

## Sicurezza

### Importanti istruzioni di sicurezza

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore dell'unità.
- L'altoparlante non deve essere esposto a gocce o schizzi.
- Non posizionare alcuna fonte di pericolo sull'altoparlante (ad es. oggetti pieni di liquidi, candele accese).
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero intorno all'altoparlante per la ventilazione.
- Utilizzare l'altoparlante in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Utilizzare solo componenti aggiuntivi e accessori specificati dal produttore.
- Non esporre il prodotto a liquidi senza prima rimuovere il cavo di collegamento. Non esporre il prodotto all'acqua durante la ricarica. Una tale situazione potrebbe causare danni permanenti all'altoparlante o alla fonte di alimentazione. Sostanze chimiche, sale o "particelle estranee" presenti in piscina o nel mare/nell'oceano possono danneggiare le guarnizioni impermeabili o la superficie del connettore nel tempo se non vengono sciacquati via dopo l'uso. Dopo una fuoriuscita di liquido o un risciacquo, non ricaricare l'altoparlante finché non è completamente asciutto e pulito. La ricarica potrebbe danneggiare l'altoparlante se questo è bagnato.

### Precauzioni per la sicurezza della batteria

- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Una batteria (gruppo batteria o batteria installata) non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Temperature estremamente alte o basse della batteria durante l'uso, la conservazione o il trasporto della stessa, oltre alla bassa pressione dell'aria ad alta quota, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Non sostituire la batteria con una di tipo errato che possa vanificare una misura di protezione in uso (ad esempio, alcuni tipi di batterie al litio).
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente a temperature estremamente elevate o in uno con pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o una fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

---

## Cura del prodotto

- Utilizzare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.
- Il dispositivo contiene batterie al litio integrate. La capacità di ricarica delle batterie al litio diminuisce nel tempo a causa delle loro caratteristiche di autoscarica. **Per garantire la durata della batteria del dispositivo, consigliamo di ricaricare la batteria al litio integrata a circa il 50% ogni 6 mesi quando il dispositivo non è in uso.**



### Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro dell'altoparlante.
- Non lubrificare mai nessuna parte di questo altoparlante.
- Posizionare questo altoparlante su una superficie piana, dura e stabile.
- Non posizionare mai questo altoparlante su altre apparecchiature elettriche.
- Utilizzare questo altoparlante solo in ambienti al chiuso. Tenere questo altoparlante lontano da acqua, umidità e oggetti pieni di liquidi.
- Tenere questo altoparlante lontano dalla luce solare diretta, da fiamme libere o da fonti di calore.
- Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.

## 2 Altoparlante wireless




Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto nella confezione:

- Altoparlante (con cordino in dotazione)
- Cavo USB
- Guida rapida/Scheda di sicurezza/Garanzia

### Panoramica dell'altoparlante



- ① Attivazione/disattivazione dell'altoparlante
- ② Tenere premuto per accedere alla modalità di associazione o per disconnettere un dispositivo Bluetooth connesso
- ③ Consente di riprodurre o mettere in pausa la riproduzione audio/rispondere o rifiutare una chiamata
- ④ Consente di aumentare il volume
- ⑤ Consente di abbassare il volume
- ⑥ - Premere per accedere/attivare la modalità di scansione del ricevitore Auracast™  
- Premere due volte per accedere/uscire dalla modalità "TWS"  
- Tenere premuto per più di 3 secondi per attivare/disattivare la modalità di trasmissione Auracast™
- ⑦ Consente di regolare la modalità di illuminazione
- ⑧ Consente di collegare dispositivi audio esterni
- ⑨ Porta di ricarica USB-C

# 3 Attività iniziali

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.

## Ricarica della batteria integrata



L'altoparlante è alimentato da una batteria ricaricabile integrata.

### Nota

- Ricaricare completamente la batteria integrata prima dell'uso.

Collegare la presa USB-C sull'altoparlante a una presa (5 V=2 A) utilizzando il cavo USB in dotazione.

5 V = 2 A



LED di alimentazione

- ↳ Quando l'altoparlante è in carica, l'indicatore LED di alimentazione diventa rosso.
- ↳ Quando l'altoparlante è completamente carico, l'indicatore LED di alimentazione si spegne.
- ↳ Quando il livello della batteria è inferiore al 20%, si sente un messaggio vocale una volta ogni 60 secondi.
- ↳ Quando il livello della batteria è inferiore al 2%, l'altoparlante si spegne.

### Attenzione

- Rischio di danneggiamento dell'altoparlante. Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore dell'altoparlante.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo USB, scollegare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Utilizzare solo un cavo USB specificato dal produttore o venduto con questo altoparlante.

## Accensione/Spengimento

Premere  per accendere l'altoparlante.

- ↳ Si sente il suono del segnale acustico.

Per disattivare l'altoparlante, premere di nuovo .

- ↳ Si sente il suono del segnale acustico.

### Nota

- L'altoparlante si spegne automaticamente se non è presente un segnale audio dal Bluetooth per 15 minuti.

# 4 Riproduzione da dispositivi Bluetooth

## Collegamento dell'altoparlante al dispositivo Bluetooth

Con questo altoparlante, è possibile godersi l'audio dal dispositivo Bluetooth.


### Nota

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo.
- La distanza massima per l'associazione dell'altoparlante e del dispositivo Bluetooth è di 30 metri (99 piedi).
- Tenere lontano da qualsiasi altro dispositivo elettronico che potrebbe causare interferenze.

1. Premere  per accendere l'altoparlante. Entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth con la luce blu che lampeggia lentamente. Tenere premuto  per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
2. Abilitare il Bluetooth e selezionare "Philips S2000" nell'elenco Bluetooth sul dispositivo per l'associazione.
3. Riprodurre l'audio sul dispositivo Bluetooth per avviare lo streaming di musica.

## Indicatore Bluetooth

Indicazione LED	Stato Bluetooth
Lampeggiante blu veloce	Pronto per l'associazione
Lampeggiante lento	Ricollegamento dell'ultimo dispositivo collegato
Blu fisso	Collegato



LED di Bluetooth

## Controllare la riproduzione

### Durante la riproduzione musicale

- Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione
-  Premere due volte per riprodurre la traccia successiva
- Premere tre volte per riprodurre la traccia precedente
- Premere brevemente per diminuire/aumentare di un livello il volume
-  Tenere premuto per diminuire/aumentare continuamente il volume

---


## Controllo di chiamate telefoniche

 Premere per rispondere o terminare una chiamata  
Tenere premuto per rifiutare una chiamata

 Regolare il volume

## 5 Auracast™

Utilizzare **Auracast™** per associarsi a un altro altoparlante S2000 per la riproduzione stereo (TWS), ricevere trasmissioni da altri o avviare la trasmissione verso altri altoparlanti compatibili.



LED di Auracast



### Trasmittitore Auracast™

L'impostazione predefinita di trasmissione Auracast™ sul prodotto è **Pubblica** (trasmissione non crittografata). È possibile selezionare **Personale** (trasmissione crittografata) e impostare una password nell'**app Philips Entertainment => Impostazioni generali => Trasmittitore Auracast™**.

1. Per avviare una trasmissione, tenere premuto per 3 secondi oppure selezionare **Configura modalità PartyLink** nelle **Impostazioni generali** nell'**app Entertainment**. Il LED Auracast™ sul prodotto diventa **viola (Pubblico)/giallo (Personale)** e viene emesso un segnale acustico.
2. Per interrompere la trasmissione, tenere premuto nuovamente per 3 secondi o selezionare **Scollega** nell'**app**. Il LED Auracast™ si spegne e viene emesso un segnale acustico.

### Ricevitore Auracast™

1. Per cercare una trasmissione, premere o accedere all'**app Entertainment** per passare al **Ricevitore Auracast™** in **Controllo sorgente**. Il LED di Auracast™ diventa **ciano** e viene emesso un segnale acustico.

L'altoparlante cerca automaticamente le trasmissioni Auracast™ nelle vicinanze e si collega alla trasmissione non crittografata con il segnale più forte.

2. Per uscire da una trasmissione, tenere premuto per 3 secondi o passare a un'altra sorgente nell'**app**.

### Associazione per la modalità stereo


Per ottenere un suono stereo è possibile associare tra loro due altoparlanti wireless identici (Philips S2000).

1. Per iniziare, l'altoparlante connesso a un dispositivo Bluetooth viene utilizzato solo come altoparlante principale. Premendo due volte su entrambi gli altoparlanti, si sente un segnale acustico e il LED di Auracast lampeggia in bianco durante l'associazione e diventa rosa una volta connesso.
2. In modalità stereo, tutte le operazioni sono sincronizzate tra entrambi gli altoparlanti. È possibile controllare la riproduzione, regolare il volume e cambiare la modalità di illuminazione da entrambi gli altoparlanti.
3. Per uscire, premere due volte su uno degli altoparlanti.

## 6 Altre funzioni

### Regolazione dell'illuminazione

Premere  sull'altoparlante o tramite  nell'app per controllare l'effetto luminoso.



#### Light Effect

- Off
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 4

Cancel

OK

### Ascolto da un dispositivo esterno

- Inserire una chiavetta USB nella porta USB-A. La musica sulla chiavetta viene riprodotta automaticamente.
- In alternativa, utilizzare un cavo USB-A-A (non incluso) per collegare il prodotto al laptop/ai dispositivi in uso, selezionando Philips S2000 USB sul proprio dispositivo per la riproduzione audio.

## 7 App Philips Entertainment

La nostra pratica app di aiuto consente di selezionare una sorgente, controllare la riproduzione e Bassi+, passare da una modalità di illuminazione all'altra, controllare l'autonomia della batteria e altro ancora. Inoltre, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™ per un suono ancora più potente.


### Download dell'App

Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Entertainment" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Associazione dell'app all'altoparlante Bluetooth



- 1 Aprire l'app Philips Entertainment sul dispositivo mobile in uso, premere "Aggiungi dispositivo +" per rilevare Philips S2000. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo mobile in uso.
- 2 Quando si collega l'app all'altoparlante per la prima volta, viene richiesto di associarla a questo. Premere ►► sull'altoparlante per confermare la connessione all'app.

Una volta che l'altoparlante è connesso all'app Entertainment, è possibile usufruire di ulteriori funzionalità e impostare facilmente le proprie preferenze.

## Controllo audio




## Effetto luce




## Controllo della sorgente

Premere l'icona  sull'app per selezionare  Bluetooth / Ricevitore Auracast / USB  Rilassamento / Concentrazione  Generativo / Ambiente / Natura




## Impostazioni generali

Con  è possibile notare la disponibilità di un nuovo firmware che è possibile aggiornare.




## Configurazione modalità PartyLink

Per acquistare altri S2000 o altri altoparlanti Philips (che supportano Auracast™) per utilizzare PartyLink, seguire i passaggi nell'app per associarli facilmente tutti insieme.



## Trasmissioni Auracast™



# 8 Informazioni sul prodotto



## Nota

- Le informazioni sul prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Informazioni generali

Ingresso porta di ricarica USB-C	5 V = 2 A
Batteria al litio integrata	2500 mAh
Dimensioni (L x A x P)	181 x 71 x 71 mm
Peso (unità principale)	477 g
Temperatura dell'ambiente operativo	0 °C - 40 °C

## Altoparlante

Potenza di uscita (RMS)	10 W (THD 1%)
Risposta in frequenza	90 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale-rumore	>82 dB
Impedenza	4Ω
Massima potenza di ingresso	10 W
Driver full range	L 48 x L 48 mm

## Bluetooth

Versione Bluetooth	5.4
Intervallo di frequenze	2402 - 2480 MHz
Massima potenza di trasmissione	≤10 dBm
Profili Bluetooth compatibili	Supporta A2DP/AVRCP/HFP
Portata Bluetooth	Bluetooth in aree aperte fino a 30 m, TWS fino a 10 m

# 9 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere mai l'involucro dell'altoparlante.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare l'altoparlante da soli.

In caso di problemi durante l'utilizzo di questo altoparlante, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, visitare il sito web Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta Philips, assicurarsi che l'altoparlante sia nelle vicinanze e che il numero del modello e il numero di serie siano disponibili.

## Generale

### Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che l'altoparlante sia completamente carico.
- Assicurarsi che la presa USB dell'altoparlante sia collegata correttamente.
- Come funzione di risparmio energetico, l'altoparlante si spegne automaticamente 15 minuti dopo che non si riceve alcun segnale audio.

### Nessun suono

- Regolare il volume dell'altoparlante.
- Regolare il volume del dispositivo connesso.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth rientri nella portata operativa.

### Nessuna risposta da parte dell'altoparlante

- Riavviare l'altoparlante.

---

## Bluetooth

**La qualità audio è scarsa dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth**

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo a questo altoparlante o rimuovere eventuali ostacoli frapposti.

**Impossibile trovare [Philips S2000] sul dispositivo Bluetooth per l'associazione**

- Tenere premuto  per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth, quindi riprovare.

**Impossibile connettersi con il dispositivo Bluetooth**

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per conoscere come abilitare la funzione.
- L'altoparlante non è in modalità di associazione.
- Questo altoparlante è già collegato a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere e riprovare.

## 10 Avviso

Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

---

## Conformità



Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Cura dell'ambiente

**Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria**



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.




Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Rimozione della batteria integrata.

Batteria



Solo a scopo illustrativo

- Per evitare il rischio di incendio, l'apparecchiatura è alimentata solo da una fonte di alimentazione esterna la cui uscita deve essere conforme a PS1 (con capacità di uscita inferiore a 15 W).
- La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.



## Avviso sui marchi



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi commerciali di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



La realizzazione di copie non autorizzate di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può costituire una violazione dei diritti d'autore e un reato penale. Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata per tali scopi.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

TAS2000\_00\_UM\_IT\_V1.0

