


# PHILIPS

## Gulsčioji garso kolonėlė

8000 serija

TAB8301



# Naudotojo vadovas

Savo gaminį užregistruokite ir palaikymą gaukite adresu

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys



<b>1</b>	<b>Svarbios saugos instrukcijos</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Produkto specifikacijos</b>	<b>21</b>
	Saugumas	3			
	Gaminio priežiūra	4			
	Rūpinimasis aplinka	4			
	Atitikties deklaracija	5	<b>6</b>	<b>Trikčių diagnostika ir šalinimas</b>	<b>22</b>
	Žinynas ir palaikymas	5			
<b>2</b>	<b>Jūsų garso juosta</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Prekių ženklai</b>	<b>24</b>
	Kas yra dėžutėje	6			
	Gulsčioji garso kolonėlė	6			
	Jungtys	7			
	Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė	7			
	Nuotolinio valdymo pultelis	8			
	Paruoškite nuotolinio valdymo pultą	9			
	Vietos parinkimas	10			
	Sieninis laikiklis	10			
<b>3</b>	<b>Prijungimas</b>	<b>12</b>			
	„Dolby Atmos®“	12			
	Prijungimas prie HDMI lizdo	12			
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	12			
	Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu	13			
<b>4</b>	<b>Gulsčiosios garso kolonėlės naudojimas</b>	<b>15</b>			
	Ijungimas ir išjungimas	15			
	Garsumo reguliavimas	15			
	„IntelliSound“ valdymas	16			
	Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą	16			
	LED lempučių įjungimas / išjungimas	16			
	„DTS Virtual X“ / „Dolby Atmos“ virtualizatorius	17			
	Automatinis garsumas	17			
	Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	17			
	Išorinio prietaiso klausymasis	19			
	Garso leidimas per USB	19			
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas	20			

# 1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir įsigilinkite į visas instrukcijas. Jei gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija neteks galios.

## Saugumas

Susipažinkite su šiais saugos simboliais. Ženklavimo informacija pateikta gaminio apačioje arba gale.

	<b>ATSARGIAI</b> ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS NEATIDARYTI	
ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALĄ.		



Tai yra II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija, be apsauginio įžeminimo.



AC įtampa



Simbolis rodo nuolatinę įtampą



Šis simbolis nurodo DC maitinimo jungties poliškumą.



ĮSPĖJIMAS!

Įspėjimas. Elektros smūgio pavojus!



Šauktukas įspėja naudotoją apie svarbias naudojimo instrukcijas.



Naudokite tik šiame vadove nurodytą maitinimo šaltinį.



Simbolis rodo energijos vartojimo efektyvumo žymėjimą.



Naudoti tik patalpose.

## Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Prieš prijungdami ar keisdami jungtis, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.
- Saugokite gaminį ir priedus nuo lietaus ar drėgmės. Šalia gaminio nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant gaminio išsiliejo skysčio, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą, kad gaminys būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Nestatykite gaminio ir priedų prie atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į vėdinimo ar kitas gaminio angas.
- Jei kaip atjungimo įtaisas naudojamas maitinimo kištukas arba prietaisų jungtis, toks atjungimo įtaisas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Baterijos (sudėtinės baterijos ir įdėtos baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Prieš perkūniją atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.
- Gaminys naudotinas atogrąžų ir (arba) vidutinio klimato sąlygomis.

## Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Identifikavimo duomenis ir maitinimo charakteristikas rasite gaminio gale arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš jungdami gaminį prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad energijos įtampa atitinka gaminio gale arba apačioje nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, joku būdu nejunkite gaminio prie maitinimo šaltinio.

## Pavojus susižeisti ar sugadinti gaminį!

- Montuojant ant sienos, gaminys turi būti gerai pritvirtintas prie sienos vadovaujantis montavimo instrukcijomis. Naudokite tik kartu tiekiamą sieninį laikiklį (jei yra). Netinkamai pritvirtinus prie sienos galimas nelaimingas atsitikimas, kūno sužalojimas ar žala turtui. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje.
- Niekada nedėkite gaminio ir jokių kitų daiktų ant maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.
- Jei gaminys buvo gabenamas žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, išpakuokite jį ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol gaminys sušils iki kambario temperatūros.
- Kai kurios šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte gaminio.

## Perkaitimo pavojus!

- Nemontuokite gaminio ankštose vietose. Aplink gaminį palikite bent keturių colių laisvos vietos vėdinimui. Įsitinkinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia gaminio vėdinimo angų.

## PERSPĖJIMAS dėl baterijų naudojimo

- **ATSARGIAI!** Jei baterijas pakeisite netinkamo tipo baterijomis, galimas sprogimas. Bateriją keiskite tik kita to paties ar analogiško tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jei jos išseko arba jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia perdirbti arba išmesti vadovaujantis nacionaliniais ir vietos nurodymais.
- Teisingai įdėkite baterijas, atsižvelgdami prietaise į „+“ ir „-“ ženklus.

- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nesumaišykite šarminių, įprastų (anglies-cinko) ir įkraunamų (Ni-Cd, Ni-MH ir t. t.) baterijų.
- Baterijos (ar sudėtinės baterijos) neturi būti veikiamos per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Nemeskite baterijų į ugnį arba karštą krosnį, negniuždykite mechaniniu būdu ir neperpjaukite.
- Saugokite baterijas nuo labai žemo oro slėgio.



### Pastaba

- Duomenų etiketė priklijuota prietaiso apačioje arba gale.

## Gaminio priežiūra

Gaminiiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

## Rūpinimasis aplinka

### Seno gaminio ir baterijų šalinimas



Gaminys suprojektuotas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas bei komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiiui taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminiije yra baterijų, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams bei baterijoms. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius ir baterijas galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### **Vienkartinių baterijų išėmimas**

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. skyrelį apie baterijų įdėjimą.

---

## **Atitikties deklaracija**

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl radijo trukdžių.

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias AIED direktyvos 2014/53/ES ir JK radijo įrenginių reglamentų SI 2017 Nr. 1206 nuostatas.

Atitikties deklaraciją galite rasti [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## **Žinynas ir palaikymas**

Dėl visapusiško palaikymo internetu apsilankykite svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kurioje galėsite:

- atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitos pradžios vadovą;
- peržiūrėti vaizdo mokymus (tik tam tikriems modeliams);
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK);
- pateikti mums klausimą el. paštu;
- pasikalbėti su mūsų palaikymo atstovu.

Vadovaudamiesi svetainėje pateiktomis instrukcijomis pasirinkite kalbą, tuomet įveskite gaminio modelio numerį.

Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite savo gaminio modelio numerį ir serijos numerį. Šią informaciją galite rasti gaminio gale arba apačioje.

# 2 Jūsų garso juosta

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį! Norėdami pasinaudoti „Philips“ teikiamu visapusišku palaikymu, užregistruokite savo gulsčiąją garso kolonėlę adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kas yra dėžutėje

Patikrinkite, ar pakuotėje yra toliau nurodyti elementai.


- Gulsčioji garso kolonėlė x 1
- Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė x 1
- Nuotolinio valdymo pultas (AAA baterijos x 2) x 1
- DC adapteris (gulsčiajai garso kolonėlei)\* x 1
- Maitinimo laidas (žemų dažnių garsiakalbiui) \* x 1
- Sieninio laikiklio komplektas x 1
- Greitos pradžios vadovas / Garantijos kortelė / Saugos lapas x 1
- HDMI kabelis x 1



Gulsčioji garso kolonėlė



Sieninio laikiklio komplektas (2 laikikliai / 4 laikiklio varžtai / 4 guminiai dangteliai)



Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė



Nuotolinis valdymas (AAA baterijos x 2)



DC adapteris \* (gulsčiajai garso kolonėlei)



Maitinimo laidas \* (žemųjų dažnių kolonėlei)



Greitos pradžios vadovas / Garantijos kortelė / Saugos lapas




HDMI kabelis

- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.

- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai, iliustracijos ar brėžiniai pateikti tik informavimo tikslais, tikrojo gaminio išvaizda gali skirtis.

## Gulsčioji garso kolonėlė

Šiame skyriuje pateikta gulsčiosios garso kolonėlės apžvalga.




1. **⏻** (Budėjimo režimas – įjungimas)
  - Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę arba perjunkite į budėjimo režimą.
  - Gaminii veikiant paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimo režimą (15 min. automatinį budėjimo režimą).
  - Jei pasirinkta parinktis „išjungti automatinį budėjimo režimą“, gaminio energijos sąnaudos padidės.
2. **⏻** (Šaltinio) mygtukas
 

Pasirinkite gulsčiajai garso kolonėlei įvesties šaltinį.
3. **📶** („Bluetooth“) mygtukas
  - Paspauskite, kad pasirinktumėte „Bluetooth“ režimą.
  - Paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.
  - Paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad atjungtumėte visus įrenginius ir išvalytumėte BT prisijungimo istoriją, tuomet įjunkite susiejimo režimą.

- ④ **+** / **-** (Garsumo) mygtukas  
Padidinkite arba sumažinkite garsumą.
- ⑤ Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
- ⑥ Gulsčiosios garso kolonėlės LED indikatorius

## Jungtys


Šiame skyriuje pateikta gulsčiosios garso kolonėlės jungčių apžvalga.



- ① USB
  - Prijunkite prie USB atmintinės, kad galėtumėte atkurti garso mediją.
  - Atnaujinkite šio gaminio programinę įrangą.
- ② „HDMI eARC“ lizdas  
Prievadas palaiko „eARC“ / ARC HDMI funkciją; jungiama prie televizoriaus HDMI („eARC“ / ARC) įvesties.
- ③ Nuolatinės srovės lizdas  
Prijunkite prie adapterio.
- ④ Sieninio laikiklio anga

## Belaidė žemųjų dažnių kolonėlė

Šiame skyriuje pateikta belaidės žemųjų dažnių kolonėlės apžvalga



- ① „Pair“ (susiejimo) mygtukas  
Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žemųjų dažnių kolonėlės susiejimo režimą, naudojamą tik rankiniam susiejimui. (Nepauskite mygtuko „Pair“ (susiejimas), nes gulsčioji garso kolonėlė ir žemųjų dažnių kolonėlė bus susietos automatiškai, kai įrenginys bus perjungtas į ON (įjungta).
- ② Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius  
Būseną nustatykite pagal belaidės žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius.

LED būsena Būseną

Greitai mirksi	Žemųjų dažnių kolonėlė susiejimo režimu
----------------	---







Dega	Prijungta / sėkmingai susieta
------	-------------------------------

Lėtai mirksi	Nesusieta
--------------	-----------


- ③ AC įvesties ~ lizdas  
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

# Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje pateikta nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

- ①  (Budėjimo režimas – įjungtas)
  - Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę arba perjunkite į budėjimo režimą.
  - Gaminiui veikiant paspauskite ir palaikykite 8 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimo režimą (15 min. automatinį budėjimo režimą).
- ②  („IntelliSound“)  
Pasirinkite DI/Išankstinis nustatymas/  
Pasirinktinis režimas.
- ③ „Vol +“ / „Vol -“ (gulsčiosios garso kolonėlės garsumas)  
Padidinkite / sumažinkite gulsčiosios garso kolonėlės garsumą.
- ④ „EQ“  
Pasirinkite vienodintuvo (EQ) efektą.
- ⑤ „Treble +/-“ (aukštųjų dažnių lygio didinimas / mažinimas)  
Pareguliuokite aukštųjų dažnių lygį.
- ⑥ „Bass +/-“ (žemųjų dažnių lygio didinimas / mažinimas)  
Sureguliuokite žemųjų dažnių lygį.
- ⑦  (Šaltinis)  
Paspauskite, kad pasirinktumėte gulsčiosios garso kolonėlės įvesties šaltinį.
- ⑧  (Nutildyti)  
Nutildykite arba atkurkite garsumą.  
Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte LED ekraną.
- ⑨  (Ankstesnis / Kitas)  
Perjunkite į ankstesnį arba kitą takelį USB / BT režimu.
- ⑩  (Paleisti / pristabdyti)  
Paleiskite, pristabdykite arba pratęskite atkūrimą USB / BT režimu.


- ⑪ „AVL“  
Automatinis garsumas ir naktinis režimas.



## Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

- Kartu tiekiamu nuotolinio valdymo pulteliu įrenginį galima valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultelis yra naudojamas efektyviu 19,7 pėdų (6 m) atstumu, valdymas nuotolinio valdymo pulteliu gali būti neįmanomas, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas šalia kitų infraraudonuosius spindulius skleidžiančių gaminių arba jei šalia įrenginio naudojami kiti nuotolinio valdymo įrenginiai, naudojantys infraraudonuosius spindulius, pultelis gali veikti netinkamai. Kiti gaminiai taip pat gali veikti netinkamai.

### Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto bateriją



- 1 Paspauskite ir pastumkite galinį dangtelį, kad atidarytumėte nuotolinio valdymo pultelio baterijų skyrių.
- 2 Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas (tiekiamas kartu). Įsitinkite, kad (+) ir (-) baterijų galai sutampa su (+) ir (-) galais, nurodytais baterijų skyriuje.
- 3 Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį.


### Atsargumo priemonės dėl baterijų

- Įsitinkite, kad baterijos įdėtos atsižvelgiant į teigiamus „⊕“ ir neigiamus „⊖“ polių.
- Naudokite to paties tipo baterijas. Niekada nenaudokite kartu skirtingo tipo baterijų.
- Galima naudoti įkraunamas arba neįkraunamas baterijas. Žr. jų etiketėse nurodytas atsargumo priemones.
- Nuimdami baterijos dangtelį ir išimdami baterijas saugokite savo nagus.
- Nenumeskite nuotolinio valdymo pultelio.
- Nedaužykite nuotolinio valdymo pultelio jokiai kitu daiktu.
- Neišpilkite ant nuotolinio valdymo pultelio vandens ar kitokio skysčio.
- Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio ant šlapio daikto.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo tiesioginių saulės spindulių ir per didelio karščio šaltinių.
- Išimkite iš nuotolinio valdymo pultelio baterijas, jei nenaudosite jo ilgą laiką, nes galima korozija ar nuotėkis iš baterijos, kuris gali lemti kūno sužalojimą, turto sugadinimą ir (arba) gaisrą.
- Naudokite vien nurodytas baterijas.
- Nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Niekada neįkraukite baterijos, nebent nurodyta, kad ji yra įkraunamo tipo.

## Vietos parinkimas

Žemųjų dažnių kolonėlę padėkite bent 1 m (3 pėd.) atstumu nuo gulsčiosios garso kolonėlės ir 10 cm atstumu nuo sienos.

Siekdami geriausių rezultatų, žemųjų dažnių kolonėlę pastatykite taip, kaip parodyta toliau.



## Sieninis laikiklis



### Pastaba

- Netinkamai pritvirtinus prie sienos galimas nelaimingas atsitikimas, kūno sužalojimas ar žala turtui. Jei turite klausimų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba savo šalyje.
- Prieš montuodami ant sienos, įsitikinkite, kad siena išlaikys gulsčiosios garso kolonėlės svorį.
- Prieš montuodami prie sienos, nenuimkite guminių kojų gulsčiosios garso kolonėlės apačioje, nes kitaip negalėsite jų pritvirtinti atgal.
- Atsižvelgdami į montavimo sąlygas, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
- Patikrinkite, ar USB prievadas gulsčiosios garso kolonėlės gale yra prijungtas prie USB įrenginio. Jei nustatysite, kad prijungtas USB įrenginys turi įtakos sieniniam laikikliui, naudokite kitą atitinkamo dydžio USB įrenginį.

### Varžtų ilgis / skersmuo


Siūlomas tvirtinimo prie sienos aukštis  
Prieš montuojant garso juostą prie sienos, rekomenduojama pirmiausia sumontuoti televizorių. Įrengę televizorių, pritvirtinkite prie sienos gulsčiąją garso kolonėlę 50 mm (2,0 col.) atstumu nuo televizoriaus apačios.



### ĮSPĖJIMAS!

- Kad išvengtumėte kūno sužalojimo, prietaisai turi būti gerai pritvirtinti prie sienos vadovaujantis montavimo instrukcijomis.
- Rekomenduojamas aukštis tvirtinant prie sienos: ≤ 1,5 m.

- 1 Sienoje išgręžkite lygiagrečiai 4 skylutes (3–8 mm skersmens, atsižvelgiant į sienos tipą).
  - » Atstumas tarp skylučių: 466 mm / 18,35 col.
  - » Kad būtų lengviau išgręžti skylutes sienoje, galite naudoti kartu tiekiamą sieninio tvirtinimo šabloną.
- 2 Pritvirtinkite sieninius laikiklius prie sienos varžtais (tiekiamais kartu), naudodami atsuktuvą (įsigyjamą atskirai). Įsitinkinkite, kad gerai juos pritvirtinote.
- 3 Uždėkite prietaisą ant sieninių laikiklių ir įstatykite į vietą.



# 3 Prijungimas

Šis skyrelis padės prijungti gulsčiąją garso kolonėlę prie televizoriaus ir kitų įrenginių bei ją nustatyti.

## Pastaba

- Identifikavimo duomenis ir maitinimo charakteristikas rasite gaminio rasite arba apačioje esančioje tipo lentelėje.
- Prieš prijungdami ar keisdami jungtis, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo maitinimo lizdo.

## „Dolby Atmos®“


Technologija „Dolby Atmos“ užtikrina įtraukiančią klausymosi patirtį, skleisdama garsą trimatėje erdvėje, užtikrindama „Dolby“ garso sodrumą, aiškumą ir galią.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite [dolby.com/technologies/dolby-atmos](http://dolby.com/technologies/dolby-atmos)

## Prijungimas prie HDMI lizdo

„HDMI eARC“ (patobulintas garso grįžtamasis kanalas)

Gulsčioji garso kolonėlė palaiko HDMI su eARC/ARC (patobulintu garso grįžtamuju kanalu). Jei televizorius yra suderinamas su HDMI eARC/ARC, televizoriaus garsą galite girdėti per gulsčiąją garso kolonėlę naudodami vieną HDMI kabelį.



- 1 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC veikseną. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.
  - Televizoriaus HDMI ARC jungtis gali būti pažymėta kitaip. Išsamesnės informacijos rasite televizoriaus naudotojo vadove.
- 2 Naudodami didelės spartos HDMI kabelį, prijunkite „HDMI eARC“ jungtį garso juostoje prie televizoriaus „HDMI eARC“ jungties.

## Pastaba


- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC funkcijos turi būti įjungtos.
- Atsižvelgiant į televizorių, HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis. Išsamesnės informacijos apie ARC funkciją rasite televizoriaus naudotojo vadove.
- Įsitinkite, kad naudojate HDMI kabelius, palaikančius ARC funkciją.

## Prijungimas prie maitinimo šaltinio

- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, įsitinkite, kad visos kitos jungtys yra sujungtos.
- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.

## Konvertuojamasis kištukas

Pasirinkite savo regionui tinkamą adapterį. Jei reikia, uždėkite adapterį, kuris tinka jūsų regionui.




## Gulsčioji garso kolonėlė

- 1 Išvyniokite maitinimo adapterį ir ištiesinkite maitinimo laidą. Prijunkite maitinimo adapterį prie garso juostos DC IN 18 V lizdo.
- 2 Tuomet įjunkite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

## Žemųjų dažnių kolonėlė

- 3 Prijunkite maitinimo kabelį prie žemųjų dažnių kolonėlės AC~ lizdo, tuomet – į maitinimo lizdą.
- Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.




- \* Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi atsižvelgiant į regioną.


## Susiejimas su žemųjų dažnių garsiakalbiu

### ✳ Patarimai

- Žemųjų dažnių kolonėlė turi būti atviroje vietoje, 6 m atstumu nuo gulsčiosios garso kolonėlės.

### Automatinis susiejimas

Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę ir žemųjų dažnių kolonėlę į elektros lizdus, tuomet paspauskite įrenginio arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad perjungtumėte įrenginį į režimą ON (įjungta). Žemųjų dažnių kolonėlė ir gulsčioji garso kolonėlė bus susietos automatiškai.



- » Būsena nustatykite pagal belaidės žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius.

LED būsena    Būsena

Greitai mirksi    Žemųjų dažnių kolonėlė susiejimo režimu

Dega    Prijungta / sėkmingai susieta


Lėtai mirksi    Nesusieta

### ✳ Patarimai

- Nespauskite žemųjų dažnių kolonėlės gale esančio mygtuko „Pair“ (susieti), nebent siejate rankiniu būdu.

## Susiejimas rankiniu būdu

Jei iš belaidės žemųjų dažnių kolonėlės nesigirdi garso, susiekite žemųjų dažnių kolonėlę rankiniu būdu.

- 1 Vėl atjunkite gulsčiąją garso kolonėlę ir žemųjų dažnių kolonėlę nuo maitinimo lizdų, o po 3 min. vėl juos prijunkite.
- 2 Paspauskite ir palaikykite „Pair“ (susiejimo) mygtuką žemųjų dažnių kolonėlės galinėje dalyje 3 sekundes.
  - » Greitai mirksės ant žemųjų dažnių kolonėlės esantis indikatorius.
- 3 Tuomet ant gulsčiosios garso kolonėlės arba nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  ir perjunkite gulsčiąją garso kolonėlę į režimą ON (ijungta).
  - » Sėkmingai susiejus, ant žemųjų dažnių kolonėlės esantis indikatorius švies nepertraukiamai.
- 4 Jei indikatorius vis dar mirksi, pakartokite 1–3 veiksmus.



### Patarimai

- Žemųjų dažnių kolonėlė turi būti atviroje vietoje, 6 m atstumu nuo gulsčiosios garso kolonėlės (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite bet kokius daiktus, esančius tarp žemųjų dažnių kolonėlės ir gulsčiosios garso kolonėlės.
- Jei vėl nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio, patikrinkite, ar aplinkui nėra kliučių ar stiprių trukdžių (pvz., elektroninio prietaiso trukdžių). Pašalinkite šias kliūtis ar stiprius trukdžius ir pakartokite pirmiau nurodytą procedūrą.


# 4 Gulsčiosios garso kolonėlės naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudoti gulsčiąją garso kolonėlę ir atkurti garsą iš prijungtų įrenginių.


Prieš pradėdant

- Atlikite reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios vadove ir naudotojo vadove.
- Perjunkite gulsčiąją garso kolonėlę į tinkamą kitų įrenginių šaltinį.

## Įjungimas ir išjungimas

- Pirmą kartą prijungus gulsčiąją garso kolonėlę prie pagrindinio lizdo, įrenginys veiks budėjimo režimu.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio arba gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką , kad perjungtumėte gulsčiąją garso kolonėlę į režimą ON (įjungta) arba OFF (išjungta).
- Jei norite visiškai išjungti gulsčiąją garso kolonėlę, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.


## Automatinis budėjimo režimas

- Gulsčioji garso kolonėlė automatiškai persijungia į budėjimo režimą maždaug po **15 min.**, jei televizorius arba išorinė gulsčioji garso kolonėlė yra atjungta (arba pristabdyta USB, BT funkcija ar atkūrimas) arba išjungta.
- Gaminiui veikiant paspauskite ir **8 sek.** palaikykite mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį budėjimo režimą (15 min. automatinį budėjimo režimą).

## Pastaba

- HDMI (ARC) režimu maždaug po 15 minučių persijungs į tinklo budėjimo režimą, jei nebus atkuriamas garsas.
- USB ir „Bluetooth“ režimu, jei neatkuriamas garsas, įrenginys automatiškai persijungs į budėjimo režimą maždaug po 15 min.

## Pasirenkami režimai


Paspauskite  (Šaltinis) mygtuką pakartotinai ant gulsčiosios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte HDMI eARC, BT, USB režimą.

- » Perjungus atkūrimo šaltinį, atitinkamai užsidegs priekinis indikatorius.

## Garsumo reguliavimas

Nustatykite gulsčiosios garso kolonėlės garsumą

- Spauskite „Vol+ / Vol-“ (garsumą), kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.
  - » Reguluojant garsumą, padidės / sumažės indikatoriaus šviesų kiekis. Pagal atitinkamą šviesą / mirksėjimą (pav.), nustatykite esamą garsumo lygį.



- Norėdami nutildyti garsą, paspauskite **⏏** (Nutildyti).
- Norėdami atkurti garsą, vėl spauskite **⏏** (Nutildyti) arba spauskite „Vol+ / Vol-“ (garsumą).

### Žemųjų dažnių lygio suregulavimas

- Paspauskite „Bass +/-“ mygtuką, kad sureguliuotumėte žemųjų dažnių lygį

### Aukštųjų dažnių lygio reguliavimas

- Spauskite mygtuką „Treble +/-“, kad pakeistumėte aukštųjų dažnių lygį.

Žemieji dažniai / aukštieji dažniai	LED būseną
-5	○ ◎ ● ● ● ●
-4	○ ○ ◎ ● ● ●
-3	○ ○ ○ ◎ ● ●
-2	○ ○ ○ ○ ◎ ●
-1	○ ○ ○ ○ ○ ◎
0	● ○ ○ ○ ○ ○
+1	○ ◎ ○ ○ ○ ○
+2	○ ● ◎ ○ ○ ○
+3	○ ● ● ◎ ○ ○
+4	○ ● ● ● ◎ ○
+5	○ ● ● ● ● ◎


## „IntelliSound“ valdymas

Paspauskite **⏏** nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad perjungtumėte į DI/ Išankstinis nustatymas/Pasirinktinis režimas, numatytasis režimas yra DI.

## Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą

Rinkitės iš anksto nustatytus garso režimus, atitinkančius vaizdo įrašą ar muziką.

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką EQ, kad pasirinktumėte norimus iš anksto nustatytus vienodintuvo efektus.
- 2 Paspauskite EQ mygtuką, kad perjungtumėte režimus.
  - » 3 sek. užsidegusios LED lemputės nurodys esamą EQ režimą pagal EQ režimo apibrėžimą.



## LED lempučių įjungimas / išjungimas

- Paspauskite ir palaikykite **⏏** (Nutildyti) mygtuką 5 sekundžių, kad įjungtumėte / išjungtumėte LED lemputes.
  - » OFF (išjungta): paspaudus bet kurį mygtuką, bus atkurtas įprastas LED lempučių ryškumas. Po 10 sek. neveikimo LED lemputės turėtų išsijungti automatiškai.
  - » ON (įjungta): LED lempučių ryškumas nesikeis savaime.

## Patarimai




- Budėjimo režimu budėjimo LED lemputė užsidegs, nepaisant LED lempučių išjungimo nustatymo.

## „DTS Virtual X“ / „Dolby Atmos“ virtualizatorius

„DTS Virtual:X“ / „Dolby Atmos“ virtualizatorius suteikia galimybę mėgautis kelių matmenų garsu, neatsižvelgiant į patalpos dydį, išdėstymą ar garsiakalbių konfigūraciją.

„DTS Virtual:X“ technologija pasižymi DTS patentuotu virtualiu aukščiu ir virtualiu erdvinio apdorojimu, kad užtikrintų įtraukiančią garso patirtį iš bet kokio tipo įvesties šaltinio (stereo iki 5.1.2 kanalo) ir garsiakalbių konfigūracijos.





- 1 Įjunkite arba išjunkite virtualizatorių per programą. DTS turiniui turi būti naudojamas „DTS Virtual X“ arba „Dolby Atmos“ virtualizatorius.

Būsena	 LED būsena
ON	 (DTS įjungta) ● (Dvi vidurinės LED lemputės, pereinančios į dešinę / kairę)
OFF	 (DTS išjungta) ○ (kairioji / dešinioji LED lemputė arti vidurio)

- ON (įjungta): Šiame režime turi būti naudojamas „DTS Virtual X“ arba „Dolby Atmos“ virtualizatorius.
- OFF (išjungta): Nenaudokite „DTS Virtual X“ arba „Dolby Atmos“ virtualizatoriaus.

## Automatinis garsumas



Derinkite automatinį garsumą su nakties režimu. Paspauskite mygtuką AVL, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį garsumą arba nustatytumėte nakties režimą.

Būsena	 LED būsena
OFF	
ON	
NIGHT	

- OFF (išjungta): nenaudokite automatinio garsumo.
- ON (įjungta): reaguoja į įvairius šaltinius ir turinio tipus realiuoju laiku, kad būtų išlaikytas pastovus garsumas.
- NIGHT (Naktis): išlaikomas tolygus visų šaltinių ir turinio tipų garsumas, patobulinamas balsas ir dialogai, kad būtų lengviau girdėti tylioje aplinkoje.


## Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Per „Bluetooth“ prijunkite gulsčiąją garso kolonėlę prie „Bluetooth“ įrenginio (pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono ar nešiojamojo kompiuterio), tuomet per gulsčiosios garso kolonėlės garsiakalbius galėsite klausytis įrenginyje išsaugotų garso failų.

- 1 Norėdami pasirinkti BT („Bluetooth“) režimą, paspauskite  gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką arba  (šaltinį) nuotolinio valdymo pultelyje.
  - » BT indikatorius mirksės.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite „Philips TAB8301“ (xxxx), kad pradėtumėte ryšį (žr. „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą, kaip įjungti „Bluetooth“).
  - » Prisijungimo metu BT indikatorius mirksės.

- 3 Palaukite, kol išgirsite balso raginimą iš „Soundbar“.
  - » Sėkmingai prijungus, BT indikatorius visą laiką degs.
- 4 Pasirinkite ir leiskite garso failus arba muziką iš „Bluetooth“ įrenginio.
  - » Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pultelyje galite paspausti ◀◀ / ▶▶ kad pereitumėte prie kūrinio, arba paspausti ▶▶, kad pristabdytumėte arba atnaujintumėte atkūrimą.

Kad išjungtumėte „Bluetooth“, galite:

- Perjungti įrenginį į kitą šaltinį.
- Išjungti šią funkciją „Bluetooth“ įrenginyje. Taip pat galite perkelti „Bluetooth“ įrenginį už maksimalaus veikimo atstumo. Po balso raginimo „Bluetooth“ įrenginys bus atjungtas nuo įrenginio.
- Paspauskite ir palaikykite  gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką.

### Pastaba

- Atviroje erdvėje be kliūčių. Maksimalus veikimo atstumas tarp gulsčiosios garso kolonėlės ir „Bluetooth“ įrenginio yra maždaug 10 m (30 pėd.).
- Suderinamumas su visais „Bluetooth“ įrenginiais neužtikrinamas.
- Muzikos transliaciją gali trikdyti tarp įrenginio ir gulsčiosios garso kolonėlės esančios kliūtys, pvz., siena, įrenginį dengiantis metalinis korpusas ar kiti netoliese esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.


## „BLE“ programos valdymas

- „BLE“ programa gali pasirinkti šaltinį, o programa siųs atnaujintą šaltinį į garso juostą, šviesos diodai rodo šaltinio perjungimą, atliekamą vietiniu klavišu arba nuotolinio valdymo pulteliu.
- Garso valdymas, kurį palaiko „BLE“ programa, kaip nurodyta toliau, rodomas taip pat kaip vietinis valdymas
- „BLE“ programoje bus rodomi vietiniu raktu pakeisti elementai.

Funkcija	Aprašymas
Pagrindinis garsumas	Padidinkite / sumažinkite garsumą, žingsnis po 1
Nutildyti	Nutildyti / įjungti garso sistemą
Garso informacija	Rodymo formatas
„IntelliSound“	Pasirinkite DI/Išankstinis nustatymas/Pasirinktinis režimas
Garso stilius	Pasirinkite Pramogos/Muzika/Dialogas/Originalus režimas
Tono valdymas	Aukštų / žemų dažnių valdymas (nuo -5 iki +5)
AVL	Pasirinkite Išjungta/Ijungta/Naktinis režimas
AV sinchronizavimas	0-200 ms
Centrinis reguliavimo įtaisas	/
Žemųjų dažnių garsiakalbio reguliavimo įtaisas	Nuo -5 iki +5
Viršuje kairėje / dešinėje trimmer	Nuo -5 iki +5
Kambario kalibravimas	Suaktyvinkite viso kambario kalibravimo procesą

## Išorinio prietaiso klausymasis

Įsitikinkite, kad gulsčioji garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus arba garso įrenginio.

- 1 Paspauskite  (šaltinis) mygtuką pakartotinai ant gulsčiosios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte „HDMI eARC“ režimą.
  - » Indikatoriaus lemputė gulsčiojoje garso kolonėlėje nurodys, kuris režimas šiuo metu naudojamas.
- 2 Tiesiogiai valdykite savo garso įrenginį ir naudokitės atkūrimo funkcijomis.
- 3 Spausdami +/- (garsumo) mygtukus nustatykite norimą garsumo lygį.


### Pastaba


- HDMI ARC režimu, jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir mirksi būsenos indikatorius, gali tekti suaktyvinti PCM arba **Dolby Digital** signalo išvestį šaltinio įrenginyje (pvz., televizoriuje, DVD ar „Blu-ray“ grotuve).

## Garso leidimas per USB

Klausykitės garso įrašų, įrašytų į USB atminties įrenginį, pvz., MP3 grotuvą, USB atmintinę ir pan.

- 1 Įstatykite USB įrenginį.



- 2 Ant gulsčiosios garso kolonėlės ar nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai spauskite mygtuką  (šaltinis), kad pasirinktumėte USB režimą.
- 3 Per atkūrimą:

Mygtukas	Veikimas
	Pradėkite, pristabdykite arba atnaujinkite atkūrimą.
	Pereikite prie ankstesnio takelio.
	Peršokite į kitą takelį.



### Pastaba

- Šis gaminytis gali būti nesuderinamas su tam tikrų tipų USB atminties įrenginiais.
- Jei naudojate USB ilgintuvą, USB šakotuvą arba USB daugiafunkcij kortelių skaitytuvą, gali nepavykti atpažinti USB atminties įrenginio.
- Nuskaitant failus neištraukite USB laikmenos.
- Sistema gali palaikyti iki 128 GB talpos USB įrenginius.
- Ši sistema gali atkurti MP3 / WAV / FLAC.

## Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Iš naujo nustatykite įrenginio numatytuosius nustatymus.

- Įjunkite gulsčiąją garso kolonėlę, vienu metu spauskite ir palaikykite **+** ir **-** mygtukus 8 sekundes.
  - » 5 sek. degs visos LED lemputės, budėjimo režimo LED švies raudonai.

Elementas	Numatytieji nustatymai
Sound mode (Garso režimas)	Entertainment (Pramogos)
Master Volume (Pagrindinis garsumas)	10 (70–75 dB SPL)
Subwoofer Volume (Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas)	0
Treble/Bass (Aukšti / žemi dažniai)	0
„IntelliSound“	DI
Auto Volume (Automatinis garsumas)	OFF (išjungta)
Night (Naktis)	OFF (išjungta)
Source (Šaltinis)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT susiejimo informacija)	Clear (išvalyti)
AV SYNC (AV sinchronizavimas)	0
Display (Ekranas)	ON (įjungta)
Auto Standby (Auto Power Down) (Automatinis budėjimo režimas (automatinis maitinimo išjungimas))	ON (įjungta)
Room calibration data (Kambario kalibravimo duomenys)	Clear (išvalyti)

# 5 Produkto specifikacijos

## Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali keistis be išankstinio įspėjimo.

## „Bluetooth“ / belaidis ryšys

„Bluetooth“ profiliai	A2DP, AVRCP
„Bluetooth“ versija	V 5.4
„Bluetooth“ dažnių diapazonas / siųstuvo galia (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10d Bm

## Stiprintuvo dalis

Išvesties galia	RMS 190 W @THD ≤ 10% maks. 380 W
-----------------	-------------------------------------

## Gulsčioji garso kolonėlė

Maitinimas	DC 18,0 V = 2,0 A
Adapteris (pagrindiniam įrenginiui)	
Modelis:	ICP48C-180-2000 (keičiamasis 3 kontaktų BS 1363-1 ir 2 kontaktų (EN 50075))
Įvestis:	240 V ~ 50/60 Hz 1,3 A
Išvestis:	18,0 V = 2,0 A ⚡
Energijos sąnaudos	36,0 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	Standartinis budėjimo režimas < 0,50 W Budėjimo režimas sujungus į tinklą < 2,0 W
Dažnio atsakas	180 Hz–20 KHz
Garsiakalbių varža	8 Ω x 5
„USB Direct“ versija	2.0 „Full Speed“

USB	5V = 500mA
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	826 x 44 x 55 mm
Svoris	1,00 kg
Temperatūra veikimo metu	0–40 °C

## Žemųjų dažnių kolonėlė

Maitinimas	100–240 V~ 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	40 W
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	< 0,50 W
Dažnio atsakas	35–180 Hz
Varža	3 Ω
Matmenys (P x A x G)	155 x 391 x 161 mm
Svoris	3,85 kg
Temperatūra veikimo metu	0–40 °C

## Nuotolinis valdymas

Atstumas / kampas	6 m / 30°
Baterijų tipas	AAA (1,5 V X 2)

## Palaikomi garso formatai

HDMI eARC	LPCM 2 k., LPCM 5.1 k., LPCM 7.1 k., „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby True HD“, „Dolby MAT“, „Dolby Atmos“ – „Dolby Digital Plus“, „Dolby Atmos“ – „TrueHD“, „Dolby Atmos“ – „Dolby MAT“, „DTS Digital surround“ 5.1
HDMI ARC	LPCM 2 k., LPCM 5.1 k., „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby Atmos“ – „Dolby Digital Plus“, „DTS Digital surround“ 5.1
„Bluetooth“	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

# 6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

## Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.


Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti gaminio patys. Jei naudojant šį gaminį kyla problemų, prieš kreipdamiesi techninės pagalbos patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, dėl pagalbos žr. svetainę adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pagrindinis įrenginys

Neveikia pagrindinio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir vėl prijunkite.

Nėra elektros

- Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas elektros laidas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra elektros srovė.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio arba gulsčiosios garso kolonėlės mygtuką , kad įjungtumėte gulsčiosios garso kolonėlės garsą.

## Garsas

Iš gulsčiosios garso kolonėlės garsiakalbio nėra garso.

- Prijunkite gulsčiosios garso kolonėlės garso kabelį prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Tačiau atskiros garso jungties nereikės, jei:
  - garso juosta ir televizorius yra prijungti per HDMI ARC jungtį arba
  - įrenginys yra prijungtas prie gulsčiosios garso kolonėlės HDMI įvesties jungties.

- Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite reikiamą garso įvestį.
- Įsitikinkite, kad gulsčioji garso kolonėlė nenutildyta.

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei per šį gaminį leidžiate televizoriaus garsą, įsitikinkite, kad televizorius yra nutildytas.

Iš belaidės žemųjų dažnių kolonėlės nėra garso.

- Prijunkite žemųjų dažnių kolonėlę prie pagrindinio įrenginio rankiniu būdu.
- Padidinkite garsumą. Nuotolinio valdymo pultelyje arba ant gulsčiosios garso kolonėlės paspauskite „+“ (garsumo didinimą).
- Jei naudojant bet kurią skaitmeninę įvestį nėra garso:
  - pabandykite nustatyti televizoriaus išvestį į PCM arba
  - Prijunkite tiesiai prie „Blu-ray“ / kitų šaltinių.
  - Kai kurie televizoriai neleidžia skaitmeninio garso.
- Televizoriuje gali būti nustatyta kintama garso išvestis. Įsitikinkite, kad garso išvestis nustatyta į FIXED (fiksuoja) arba STANDARD (standartinė), o ne VARIABLE (kintama). Išsamesnės informacijos ieškokite savo televizoriaus naudotojo vadove.
- Jei naudojate „Bluetooth“, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas ir įrenginys nėra nutildytas.

## „Bluetooth“

Įrenginys negali prisijungti prie gulsčiosios garso kolonėlės.

- Įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, reikalingų gulsčiajai garso kolonėlei.
- Neįjungėte įrenginyje „Bluetooth“ funkcijos. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Prietaisas netinkamai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.

- Gulsčioji garso kolonėlė jau prijungta prie kito „Bluetooth“ įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį ir bandykite dar kartą.

Prasta garso atkūrimo kokybė iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio.

- Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite įrenginį arčiau gulsčiosios garso kolonėlės arba pašalinkite visas kliūtis tarp įrenginio ir gulsčiosios garso kolonėlės.

„Bluetooth“ įrenginyje negaliu rasti reikiamo „Bluetooth“ pavadinimo.

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Iš naujo susiekite prietaisą su „Bluetooth“ įrenginiu.

---

Nuotolinio valdymo pultas neveikia.

- Prieš paspausdami bet kurį atkūrimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio.
- Įstatykite bateriją atsižvelgdami į spoliškumą (+/-).
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio priekyje esantį jutiklį.

---

Žemųjų dažnių kolonėlė neveikia arba nedega žemųjų dažnių kolonėlės indikatorius

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir vėl prijunkite jį po 3 minučių, kad iš naujo nustatytumėte žemųjų dažnių kolonėlę.

# 7 Prekių ženklai



Adaptuoti prekių ženklai HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI komercinis apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

## Dolby Atmos

„Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 2012-2024 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.

## Bluetooth®

„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

## 

Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ ir (arba) jos susijusių įmonių licenciją. Informacija apie patentus pateikiama <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, DTS logotipas, DTS:X, DTS:X logotipas, „Virtual:X“ ir „DTS Virtual:X“ logotipas yra „DTS, Inc.“ ir (arba) jos susijusių įmonių JAV ir (arba) kitose šalyse prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. © DTS, Inc. ir (arba) jos filialai. Visos teisės saugomos.



**LT** Jei turite „Roku TV“™, tiesiog prijunkite HDMI kabelį prie ARC prievadų ir vykdykite „Roku TV Ready“™ ekrane pateikiamas instrukcijas.

„Roku“, „Roku“ logotipas, „Roku TV“, „Roku TV Ready“ ir „Roku TV Ready“ logotipas yra „Roku, Inc.“ prekių ženklai ir (arba) registruotieji prekių ženklai. Šis gaminy yra „Roku TV Ready“ palaikomas JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Meksikoje ir Brazilijoje. Šalys gali keistis. Norėdami gauti naujausią šalių sąrašą, kuriose šis produktas palaikomas „Roku TV Ready“, rašykite el. paštu [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).

**FR** Si vous avez un Roku TV™, la configuration est simple. Utilisez juste le câble inclus pour brancher votre barre de son au port HDMI ARC de votre télé et suivez les instructions à l'écran.

Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku Inc. Ce produit est certifié Roku TV Ready au/en états-Unis, Canada, Royaume-Uni, Mexique et Brésil. La liste de pays peut varier. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).

**ES** Si tienes una Roku TV™, la configuración es fácil. Solo tienes que usar el cable incluido para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC de la TV y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales de Roku, Inc. Este producto es compatible con Roku TV Ready en Estados Unidos, Canadá, reino unido, México y Brasil. Los países están sujetos a cambios. Para obtener la lista más actualizada de países en los que este producto es compatible con Roku TV, envía un correo electrónico a [rokutvready@roku.com](mailto:rokutvready@roku.com).



Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Apsilankykite čia [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) norėdami peržiūrėti naujausius atnaujinimus ir dokumentus. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Šis gaminy yra pagamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

